

Инструкция по монтажу рулонных штор УНИ - 2


Крепление на двусторонний скотч



1. Разметьте места крепления изделия, приложив его горизонтально к створке окна.



2. Обезжирьте поверхность оконного профиля в местах крепления изделия и направляющих.



3. Перед установкой изделия нагрейте скотч, расположенный в местах крепления, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с адаптера короба.



4. Снимите защитный скотч с подкладок блока управления.



5. Приклейте изделие к створке окна, плотно прижав его к оконному профилю.



6. Установите заглушки направляющих.



7. Нагрейте скотч, расположенный на поверхности направляющих, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с боковых направляющих.



8. Приклейте направляющие на боковые штапики, уперев их верхний край к подкладкам блока управления.



9. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



10. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.