

Инструкция по монтажу рулонных штор ROLL

Крепление на саморезы

Изделие устанавливается
строго горизонтально,
открытая часть цепочного
механизма должна
смотреть строго вниз



1. Для определения мест крепления кронштейнов приложите всю конструкцию строго горизонтально к стене или потолку и сделайте отметки с двух сторон изделия.



2. Приложите кронштейны к стене или потолку, ориентируясь на отметки и разметьте места крепления кронштейнов.



3. Прикрутите кронштейны двумя саморезами через монтажные отверстия.



4. Вставьте с торцов в рулонную штору защелки с шестеренками.



5. Придерживая защелки, вставьте рулонную штору в прикрученные к стене (потолку) кронштейны, утопив в них защелки с шестеренками до характерного щелчка.



6. Установите крышки кронштейнов.



7. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.