

Инструкция по монтажу рулонных штор ГРАНД

Крепление на саморезы к стене или потолку

Изделие устанавливается
строго горизонтально,
открытая часть цепочного
механизма должна
смотреть строго вниз



1. Для определения мест крепления кронштейнов приложите всю конструкцию горизонтально по уровню к стене или потолку и сделайте отметки с двух сторон изделия.



2. Приложите кронштейны к стене или потолку, ориентируясь на сделанные монтажные отверстия. отметки и разметьте места крепления кронштейнов.



3. Прикрутите кронштейны двумя саморезами через монтажные отверстия.



4. Откройте защелку кронштейна на кронштейне, который находится с противоположной стороны от цепи управления.



5. Вставьте трубу с тканью в паз кронштейна со стороны блока управления.



6. Затем вставьте трубу с тканью в паз кронштейна с открытой защелкой и закройте защелку кронштейна до характерного щелчка.