

Инструкция по монтажу Кассетных горизонтальных алюминиевых жалюзи

Крепление на саморезы



1. Снимите верхние боковые крышки на карнизе изделия.



2. Установите необходимое количество корректоров, обеспечивающих расстояние изделия от стекла для свободного движения ламелей.



3. Для определения мест крепления приложите изделие горизонтально между боковыми штапиками окна. Сдвиньте изделие вверх, уперев в верхний штапик, и отметьте места для отверстий.



4. Прикрепите изделие саморезами через монтажные отверстия с каждой стороны. Обратите внимание! Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуем длину самореза подбирать исходя из количества корректоров и глубины штапика.



5. В нижнем штапике (раме) разметьте места крепления. Обратите внимание, леска должна находиться строго в вертикальном положении во избежание перекоса изделия и затруднительного движения ламелей.



6. Просверлите два отверстия диаметром 2 мм.



7. Закрепите леску в фиксаторах с помощью узлов. Вставьте фиксаторы лески в просверленные отверстия.



8. Открыв зажимы в верхнем карнизе, натяните леску, а затем закройте зажимы в обратной последовательности. Отрежьте излишки лески.



9. Установите верхние боковые крышки.



10. С помощью саморезов прикрутите на раму фиксатор цепи управления.