

Инструкция по замеру рулонных штор Зебра Люкс "День-Ночь"

Замер ширины проема целиком

- Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 сантиметра.
- При замере следует учесть отступ с каждой стороны оконного проема. Например, 10 сантиметров.



Замер высоты проема целиком

- Замер высоты планируемого места размещения изделий производится с точностью до 1 сантиметра.
- При замере важно учитывать одинаковый отступ от подоконника и потолка. Например, 15



сантиметров.

Замер выноса от стены

- Произведите замеры расстояния от стены до края предполагаемого препятствия.
- После замера прибавьте 6 см к полученным данным.
- Это значение и будет выносом от стены, достаточным, чтобы обойти



препятствия.

Внимание!

Установка всех изделий производится только в горизонтальной плоскости. Если монтаж выполнен неправильно, и основные рекомендации не соблюдены, может произойти перекос материалов при эксплуатации. Это приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.