

Инструкция по замеру горизонтальных алюминиевых жалюзи

Замер ширины проема целиком

- Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 сантиметра.
- При замере следует учесть отступ с каждой стороны оконного проема. Например, 10 сантиметров.

Замер высоты проема целиком

- Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 сантиметра.
- При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. Например, 15 сантиметров.

Замер выноса от стены

- Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия.
- После замера прибавьте 6 сантиметров к получившимся данным.
- Полученное значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



Внимание!

Монтаж каждого изделия выполняется в строго горизонтальной плоскости. При неправильной установке возможен перекос материалов в процессе эксплуатации. В дальнейшем это может повлечь за собой сокращение срока службы изделий, преждевременное снятие с гарантийного обслуживания.